

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

СУПЕР-КОПИЛКА-БАНКОМАТ состоит из:

1. Слот для пластиковой карты
2. Слот для купюр
3. Жидкокристаллический дисплей
4. Клавиатура
5. Выдвижное отделение для снятия купюр
6. Слот для монет
7. Корпус копилки

Установка / замена батареек

СУПЕР-КОПИЛКА-БАНКОМАТ работает от 3 батареек типа AA

Открутите удерживающие шурупы с помощью отвертки, затем откройте крышку отсека для батареек. Вставьте новые батарейки. Проверьте полярность установленных батареек. Правильная полярность указана на отсеке для батареек

Закройте крышку отсека для батареек и закрутите удерживающие шурупы

Пластиковая карта

В комплекте копилки имеется пластиковая карта для внесения / снятия денег, а также для дополнительных функций

Вставляйте карту в слот для пластиковой карты по направлению стрелки

Описание функций кнопок клавиатуры

A. ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР :

- (a) Однократное нажатие перемещает между функциями времени, даты, будильника и калькулятора
(b) После того как вы выбрали нужную функцию, нажмите и удерживайте нажатой клавишу в течение 2 секунд для входа в режим настройки

B. НАСТРОЙКА ЦЕЛИ НАКОПЛЕНИЙ :

Нажмите один раз для отображения на дисплее суммы цели накоплений, нажмите еще раз для отображения на дисплее срока цели накоплений

C. ПАРОЛЬ :

Modify the withdrawing password – Нажмите для установки / смены секретного кода

D. ОСТАВШИЕСЯ ДНИ :

Нажмите для отображения на дисплее дней оставшихся для достижения поставленной цели накоплений

E. ТРЕБУЕМЫЕ ДЕНЬГИ :

Нажмите для отображения на дисплее суммы денег требуемой для достижения поставленной цели накоплений

F. БАЛАНС :

Нажмите для отображения на дисплее общей суммы накопленных денег

G. ВНЕСЕНИЕ КУПЮР :

Нажмите для ввода суммы вносимых денег-купюр

H. СНЯТИЕ ДЕНЕГ :

Нажмите для снятия денег

I. CE/C/ALM ON 12/24 :

(a) Стирает неправильно введенную сумму когда вы снимаете деньги

(b) Стирает неправильно введенные цифры в режиме калькулятора

(c) Включает и выключает будильник

(d) Переключает между 12 и 24 часовой системой отображения времени в режиме настройки времени

J. 0-9: Цифровые клавиши используются для ввода соответствующих цифр

K. *: Эта клавиша используется для ввода разделительного знака, а также для переключения между AM и PM в 12 часовой системе отображения времени в режиме настройки времени

L. "+-x=": Эти клавиши используются для ввода соответствующих действий в режиме калькулятора

Описание дополнительных функций СУПЕР-КОПИЛКИ-БАНКОМАТА

Перед проведением операций с копилкой обязательно вставьте пластиковую карту в слот для пластиковой карты

Настройка и отображение времени

Настройка времени: нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР и удерживайте нажатой в течение 2 секунд для входа в режим настройки времени, введите отдельно секунды, минуты и часы, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР еще раз для сохранения настроек

Настройка и отображение даты

Настройка даты: нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР и выберите функцию ДАТА, затем удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд для входа в режим настройки даты, введите отдельно день, месяц и год, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР еще раз для сохранения настроек

Будильник

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР и выберите функцию БУДИЛЬНИК, затем удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд для входа в режим установки будильника, введите отдельно секунды, минуты и часы, затем нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР еще раз для сохранения настроек

Калькулятор

Нажмите кнопку ВРЕМЯ/ДАТА/БУДИЛЬНИК/КАЛЬКУЛЯТОР и выберите функцию КАЛЬКУЛЯТОР, затем удерживайте эту кнопку нажатой в течение 2 секунд для входа в режим калькулятора

Инструкция по снятию / внесению денег:

(1) Внесение монет: Вставьте монету в слот для монет и подтолкните ее указательным пальцем. СУПЕР-КОПИЛКА-БАНКОМАТ принимает монеты достоинством 1 рубль, 2 рубля, 5 рублей и 10 рублей. Достоинство каждой монеты определится автоматически и отобразится на дисплее, монеты также автоматически будут суммироваться, и в конце операции вы увидите общую сумму внесенных монет

(2) Внесение купюр: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ВНЕСЕНИЕ КУПЮР, затем поместите купюры в слот для купюр и введите с помощью цифровых клавиш внесенную сумму (нажмите кнопку CE/C/ALM ON 12/24 для того чтобы стереть неправильно введенную сумму). Нажмите кнопку ВНЕСЕНИЕ КУПЮР еще раз для завершения операции

(3) Снятие денег: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку СНЯТИЕ ДЕНЕГ, с помощью цифровых клавиш введите сумму которую требуется снять (нажмите кнопку CE/C/ALM ON 12/24 для того чтобы стереть неправильно введенную сумму). Нажмите кнопку СНЯТИЕ ДЕНЕГ еще раз и введите секретный код (если секретный код введен правильно, загорится индикатор, если же секретный код введен неверно, на дисплее отобразится надпись "ERROR"). Потяните на себя выдвижное отделение для снятия купюр, снимите деньги в течение 15 секунд, затем закройте выдвижное отделение для снятия купюр

ВНИМАНИЕ!
(a) Если сумма снятых денег не соответствует сумме снятия введенной с клавиатуры, общая сумма накопленных денег будет отображаться в последующем неверно

(b) Если сумма снятия денег введенная с клавиатуры превышает общую сумму накопленных денег, на дисплее отобразится надпись "ERROR", в этом случае введите правильную сумму

(4) Изменение секретного кода: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ПАРОЛЬ. Введите старый секретный код (Если секретный код введен неверно, на дисплее отобразится надпись "ERROR"), затем введите новый секретный код

(5) Проверка общей суммы накопленных денег: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку БАЛАНС для отображения общей суммы накопленных денег

(6) Настройка цели накоплений: Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку НАСТРОЙКА ЦЕЛИ НАКОПЛЕНИЙ для отображения суммы, которую требуется накопить, нажмите эту кнопку еще раз для отображения дней, необходимых для накопления данной суммы. Нажмите и удерживайте нажатой в течение 2 секунд кнопку НАСТРОЙКА ЦЕЛИ НАКОПЛЕНИЙ, с помощью цифровой клавиатуры введите целевую сумму и нажмите кнопку НАСТРОЙКА ЦЕЛИ НАКОПЛЕНИЙ еще раз для настройки дней, требуемых для накопления целевой суммы. Нажмите кнопку НАСТРОЙКА ЦЕЛИ НАКОПЛЕНИЙ для завершения настроек (максимальное количество дней цели накоплений не должно превышать 999)

(7) Проверка выполнения цели накоплений:

(a) Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ТРЕБУЕМЫЕ ДЕНЬГИ для отображения суммы денег, необходимых для достижения поставленной цели накоплений (на дисплее будет отображаться отрицательная сумма до тех пор пока цель накоплений не будет достигнута)

(b) Вставьте карту в слот для пластиковой карты и нажмите кнопку ОСТАВШИЕСЯ ДНИ для отображения количества дней, оставшихся для достижения поставленной цели накоплений

ВНИМАНИЕ!

1. Все нижеперечисленные действия возможны только при вставленной пластиковой карте:

(a) Настройка времени, даты и будильника

(b) Внесение купюр, изменение секретного кода, установка суммы и дней цели накоплений, проверка общей суммы накопленных денег, снятие денег

ОСТОРОЖНО!

В конструкции имеются мелкие детали

Беречь от детей до 3 лет

Сохраните эту инструкцию для дальнейшего использования при необходимости

Сделано в Китае

ПЕРВОНАЧАЛЬНЫЙ КОД - 0000